

## POSA IN OPERA DELLA LINEA ELETTRICA DI COMANDO

La linea elettrica di comando viene installata come segue:

la linea elettrica uscente dalla scatola elettrica di derivazione, posta nelle immediate vicinanze della centrale aspirante, viene installata insieme alla linea tubiera e viene collegata da contropresa a contropresa.

Fissare la guaina ai tubi mediante le apposite fascette di cablaggio.

Il collegamento fra le controprese avviene mediante l'inserimento delle estremità della guaina elettrica preinfiliata nei due fori della contropresa.

Nota bene: per consentire un successivo facile collegamento al morsetto di cablaggio e quindi alla presa aspirante fare avanzare, all'interno della contropresa e della scatola elettrica di derivazione, i cavi elettrici di circa 5 cm.

